

Монтаж и обслуживание холодильной техники

Оборудование для заполнения и слива фреона

ROSCALE 120 (Роскейл 120)

Электронные весы

Точные, лёгкие, удобные весы для хладагента, применяются при заполнении и сливе системы, рабочий диапазон — до 120 кг.



Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разрешение 5 г позволяет осуществлять точное заполнение системы.
- Рабочий диапазон позволяет взвешивать любые обычные баллоны для хладагента.
- Кабельное соединение обеспечивает удобную эксплуатацию.
- Адаптер для подключения малых баллонов (1 и 2 л).
- Достаточно места для взвешивания баллонов больших размеров.
- Большой ЖК-дисплей для удобства считывания показаний.
- Простое управление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	120 кг
Точность:	+/- 0,5%
Разрешение:	5 г / 0,2 oz.
Рабочая температура:	от -10 °С до 49 °С
Соединение:	1/4" SAE для баллонов 1 – 2 л
Батарея:	9 В
Размер платформы:	230 x 230 x 53 мм
Вес:	3,28 кг



Набор (№ R17300416): ROSCALE 120, батарея 9 В, чемодан.

Наименование	 кг	№
ROSCALE 120	3,28	R17300416

ROSCALE 120 в чемодане